说明书尺寸：68X90mm
说明书材质：80克,书纸
印刷颜色：同文档颜色,单色打印

正面

Mibro Watch GS
用户手册

CN

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍
包装清单：手表主机GS（含表带）X 1，用户引导卡X1，产品说明书 X 1，磁吸充电器 X 1。



① 功能键 开机：长按2秒到屏幕亮起
关机：长按2秒到屏幕熄灭
返回：单击
② 全触显示屏
③ 快捷键
④ 充电接口(正极)
⑤ 充电接口(负极)
⑥ 心率传感器

绑定手表
①请扫描二维码下载"Mibro Fit"App。(右图所示)
②请使用" Mibro Fit"App 手动扫码配对。

解绑手表
①安卓系统：在APP内选择"删除当前设备"，即可解绑设备。
②iOS系统：在App内选择"删除当前设备"，并根据提示跳转到手机系统蓝牙界面，选择忽略当前设备才可解绑设备。

mibro

充电说明
1.请勿在潮湿有水的环境下充电；
2. 请确保手表本体和磁吸充电器上的金属触点没有脏污或腐蚀；
3. 请定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸充电线器的金属触点。
4. 本产品不配备电源适配器，为了保证家人及财产安全，在充电时，可以使用电脑USB接口或选用输出不超过5V⎓1A的电源适配器。请通过正规渠道购买电源适配器，杜绝使用低质、伪劣的电源适配器，避免引起爆裂或起火。

功能介绍

运动	支持70种类运动模式。
运动数据	记录一天的运动数据，包括步数、距离、卡路里、活动时间、活动次数。
心率	24h动态监测心率情况，并作出科学的图表分析，记录最近7次心率数据。
血氧	随时随地检测血氧情况,并作出科学的图表分析，记录最近7次血氧数据。
睡眠记录	智能监测你的睡眠质量，科学分析睡眠时间，记录7天的睡眠数据。
压力监测	监测一天你的压力值变化，形成分析图标。
呼吸训练	可设定不同频率、不同时间进行呼吸调整训练。
音乐	连接手机后可控制手机音乐播放，也可以通过手表播放音乐。
计时器	手表快捷计时器。
闹钟	手表端闹钟设置功能。
秒表	手表秒表功能。
天气	连接手机后可同步手机App中的天气。
查找手机	连接手机后可通过手表查找手机。
指南针	手表指南针功能。
日历	手表公历日历功能。
计算器	手表mini计算器
设置	屏幕显示设置、系统菜单切换、振动模式、勿扰模式、连接手机、语言设置、省电模式、恢复出厂、重启、关机等设置。

性能故障及售后条例

名称	性能故障表
Mibro手表	1.不开机； 2.显示屏不亮或触摸屏无功能； 3.无法充电；

非保修条例
1.因用户使用造成的磨损脏污，如划痕、颜色改变的;以及接触化学试剂、尖锐物体碰伤、掉落挤压变形等人为损坏的情况；
2.未经授权维修、碰撞、误用、疏忽、滥用、进水、事故，以及使用非本产品标准配件造成故障的情况；
3.撕毕、涂改标贴、伪造防伪标识等情况；
4.因不可抗力造成的损坏；
5.不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

注意事项
1. 本产品的测量结果仅供参考，不作为任何医疗用途及依据。请遵从医生指导，切不可依此测量结果自我诊断及治疗。
2. 本产品防水等级为5ATM，但不防海水，也不可深度潜水以及长时间泡在水中。同时也不防热水，因为水蒸气会对手表造成影响。
3. 本公司保留不作任何通知的情况下，对本说明书内容进行修改的权利，恕不另行通知。部分功能在对应的软件版本中有区别，为正常情况。

基本参数
产品名称：Mibro Watch GS
额定输入：5V⎓1A Max
产品型号：XPAW008
尺寸：φ47 x 11.4mm
工作频率：2400-2483.5MHz
信号传输:≤20 dbm
电池容量：460mAh
标称电压：3.8V
充电截止电压：4.35V
执行标准：Q/ZSXX005-2022
设备要求：Android 5.0或iOS 10.0及以上版本

若有售后服务需求，请拨打服务电话：400-0908-508
制造商：甄十信息科技 (深圳) 有限公司
地　址：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期C栋1505

扫一扫查看更多语言的用户手册
Scan for user manuals in more languages

3095M0044_V2.4

Mibro Watch GS
ユーザーマニュアル

JP

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく保管してください。

製品の説明
パッキングリスト：Mibro Watch GS X 1、クイックガイド X1、ユーザーマニュアル X 1、マグネット充電器 X 1。



① ホームボタン　電源を入れる:画面が点灯するまでボタンを2秒間長押し。電源をOFF:画面の電源をOFFにするまで2秒間ボタンを長押し。戻る：クリック
② フルタッチディスプレイ
③ ショートカットボタン
④ 充電ポート(+)
⑤ 心拍センサー
⑥ 充電ポート(−)

アプリケーションをインストール
①QRコードをスキャンして「Mibro Fit」アプリをダウンロードしてください。(右図に示す)
②「Mibro Fit」QRコード読み取りによるペアリングをご利用ください。

デバイスとアプリを解除する方法
①アンドロイドシステム：APP内で「現在のデバイスを削除」を選択すると、デバイスを捕ることができます。
②iOSシステム：App内で「現在のデバイスを削除する」を選択し、ヒントに従って携帯電話システムのBluetoothインタフェースにジャンプし、デバイスをバインド解除するには、現在のデバイスを無視するを選択します。

mibro

充電の説明
1.湿度の高い環境では充電しないでください。
2. 時計本体の金属端子面およびマグネット式充電ケーブルが汚れた場合したりしていないことを確認してください。
3. 時計本体背面の金属ポート表面とマグネット充電ケーブルを定期的に清潔な布で拭いてください。正常な充電を行うために、時計本体とマグネット充電ケーブルの接点が完全に接触していることを確認してください。
4. 本製品には電源アダプターが付属していません。ご家族や財産の安全を確保するため、充電の際はコンピューターのUSBポートを使用するか、5V⎓1Aを超えない出力の電源アダプターをお選びください。電源アダプターは正規のルートで購入し、破裂や火災を避けるため、 低品質の電源アダプターの使用は避けてください。

機能の紹介

スポーツ	70種類の運動モードをサポートします。
データ	歩数、距離、カロリー、活動時間、活動回数など、毎日の運動データを記録します。
睡眠	睡眠の質をモニタリングし、睡眠時間を科学的に分析、7日分の睡眠データを記録します。
心拍数	いつでもどこでも心拍数を検出し、科学的なチャート分析を行い、最新の7つの心拍数データを記録します。
血中酸素レベル	いつでもどこでも血中酸素レベルを検出し、科学的なチャート分析を行い、過去7回分の血中酸素レベルデータを記録します。
ストレス	1日のストレス値の変化を監視し、分析アイコンを形成します。
呼吸トレーニング	周波数と時間を設定し、呼吸を整えるトレーニングができます。
音楽コントロール	携帯電話を接続すると、携帯電話の音楽再生をコントロールすることができます。
タイマー	タイマー
アラーム	アラーム
ストップウォッチ	ストップウォッチ
天気	携帯電話を接続した後、アプリの天気を同期させることができます。
携帯電話検索	携帯電話を接続した後、時計を通して携帯電話を検索することができます。
電卓	電卓
コンパス	コンパス機能
カレンダー	カレンダー
設定	画面表示設定、システムメニュー切替、振動モード、おやすみモード、キーダウン設定、携帯電話接続、言語設定、省電力モード、システムリセット、再起動、シャットダウン、その他設定

トラブルシューティングとアフターサービスに関する規制

製品名	性能故障表
Mibro Watch	1.オンにしない、 2.ディスプレイが点灯していないか、タッチスクリーンが機能していません。 3.充電することはできません。

非保証規則
1.キズや変色など、ユーザーの使用による摩耗や汚れ、化学試薬、鋭利な物体との接触、落下、押し出し、変形による人為的損傷。
2.製品の早公式の付属品の使用に起因する無許可の保守、衝撃、間違った使い方、過失、乱用、水の浸入、事故、故障。
3.ラベルの破れ、改ざん、偽造防止マークの偽造など
4.不可抗力による損害。
5.性能故障表に記載されている性能故障に準拠していない。

注意事項の説明
1. 本製品の測定結果は参考値であり、医学的な診断・根拠はありません。測定結果をもとにした自己診断や治療は絶対に行わず、医師の指示に従ってください。
2. この製品の防水等級は5ATMですが、海水、深いダイビング、水中の長時間の浸漬に対しては該当しません。同時に、蒸気が時計に影響を与えるので、お湯に対しても防ぐことはできません。
3. 本書の内容は予告なく変更されることがあります。対応するソフトウェアのバージョンで一部の機能が異なりますが、これは正常です。

基本パラメータ
商品名：Mibro Watch GS
入力：5V⎓1A Max.
モデル：XPAW008
Telec I：219-229288
サイズ：φ47×11.4mm
動作周波数：2400-2483.5MHz
信号伝送：≤20 dbm
電池容量：460mAh
公称電圧：3.8V
充電遮断電圧：4.35V
対応機種：Android 5.0またはiOS 10.0以上

クライアント　甄十信息科技 (深圳) 有限公司
住所　深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期C栋1505

より多くの言語をスキャンするためのユーザーズマニュアル
Scan for user manuals in more languages

Mibro Watch GS
Руководство пользователя

RU

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и храните его должным образом.

описание продукции
Товарная накладная: Умные часы Mibro Watch GS — 1 шт., краткое руководство — 1 шт., руководство пользователя — 1 шт., магнитное зарядное устройство — 1 шт.



① Кнопка возврата Включение: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, пока не загорится экран
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, пока не выключится экран
Возврат: Нажмите
② Полностью сенсорный дисплей
③ Кнопка быстрого доступа
④ Разъем для зарядки (положительный)
⑤ Charging port (Negative)
⑥ Датчик частоты сердечных сокращений

соединительные часы
①Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Mibro Fit».(На рисунке справа показано)
②Пожалуйста, используйте «Mibro Fit», чтобы отсканировать QR-код для сопряжения.

Связать часы
① Android Systems: выберите « Удалить текущее устройство» внутри приложения, чтобы освободить привязанное устройство.
②iOS Systems: выберите « Удалить текущее устройство» в приложении и перейдите на Bluetooth - интерфейс мобильной системы по подсказке, Выберите игнорировать текущее устройство, прежде чем его можно отключить.

mibro

описание заряда
1. Не заряжайте во влажной среде;
2. Убедитесь, что металлический контакт на корпусе часов и магнитном зарядном устройстве не загрязнен и не подвержен коррозии;
3. Пожалуйста, регулярно протирайте металлический контакт на задней панели часов и магнитное зарядное устройство чистой фланелью. Убедитесь, что контакты часов и магнитного зарядного устройства находятся в полном контакте, чтобы обеспечить нормальную зарядку;
4. Этот прибор не оснащен адаптером питания. В целях обеспечения безопасности вашей семьи и имущества, вы можете использовать USB-порт компьютера или при зарядке выбрать адаптер питания с выходной мощностью не более 5В⎓1А. Пожалуйста, приобретайте адаптеры питания по официальным каналам и никогда не используйте некачественные и поддельные адаптеры питания, во избежание взрыва или возгорания.

Ведение в функцию

спорт	Поддержка 70 видов спорта.
Данные об упражнениях	Записывайте ежедневные данные об упражнениях, включая шаги, расстояние, калории, продолжительность активности, время активности
Частота сердечных сокращений	Определяйте частоту сердечных сокращений в любое время и в любом месте, проводите научный анализ графиков и записывайте данные о последних 7 измерениях сердечных сокращений.
Уровень кислорода в крови	Определяйте содержание кислорода в крови в любое время и в любом месте; проведите научный анализ графика, чтобы записывать данные о последних 7 измерениях содержания кислорода в крови
Сон	Интеллектуально следите за качеством своего сна, проводите научный анализ времени сна, записывайте данные за последние 7 дней сна.
Измерение давления	Отслеживайте изменение уровня стресса в течение дня и формируйте изображение анализа.
Тренировка дыхания	Для дополнительной тренировки дыхания, можно установить различную частоту и время.
Календарь	Часы с функцией григорианского календаря.
Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
Управление музыкой	Вы можете управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне после подключения часов к мобильному телефону.
Таймер	Часы с быстрым таймером
Будильник	Часы с функцией настройки будильника
Погода	После подключения к мобильному телефону, вы можете синхронизировать погоду в приложении.
Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.0
Секундомер	Функция секундомера
Калькулятор	Часы с функцией мини-калькулятора
Настройка	Настройка отображения экрана, переключение системного меню, режим вибрации, режим «Не беспокоить», подключение мобильного телефона, настройка языка, режим энергосбережения, восстановление заводских настроек, перезагрузка, выключение и другие настройки.

правила устранения неисправностей и послепродажного обслуживания

Название	Таблица неисправностей в работе
Mibro Watch	1. Не включайте; 2. Экран дисплея не горит или сенсорный экран не функционирует; 3. Не взимается плата;

необеспеченное положение
1. Износ и загрязнения вследствие эксплуатации пользователями, такие как царапины и изменение цвета; а также искусственные повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, смещением и деформацией.
2. Техническое обслуживание неуполномоченным лицом, стоимование, неправильное использование, небрежность, злоупотребление, попадание воды, несчастные случаи и сбои, вызванные использованием неофициальных аксессуаров для прибора.
3. Износ, изменение этикеток, поддежка знаков защиты от подделок и т д.
4. Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.
5. Несоответствие неисправностям в работе, перечисленным в таблице неисправностей в работе.

Примечание
1. Результаты измерений этого прибора предназначены только для справки, а не для каких-либо медицинских целей или оснований. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь самодиагностикой и лечением на основании результатов измерений.
2. Класс водонепроницаемости этого прибора составляет 5 ATM, но он не устойчив к морской воде и не поддерживает глубокое погружение и длительное замачивание в воде. Кроме того, недопустим его контакт с горячей водой, так как пар может повредить часы.
3. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей версии программного обеспечения, и это нормально.

Утилизация электрического и электронного оборудования
Символ перечеркнутой мусорной корзины
Символ на изделии.
Символ перечеркнутой мусорной корзины на изделии, аккумуляторе или упаковке является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации в конце срока службы и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе по отдельной утилизации электрического и электронного оборудования, и аккумуляторов в соответствии с применимым местным законодательством (WEEE — директива об утилизации электротехнического и электронного оборудования).

Варианты возврата старых устройств
Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках программ возврата или сбора старых устройств, созданных и доступных посредством государственных органов по обращению с отходами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старых устройств. По следующей ссылке представлен онлайн-список пунктов сбора и возврата: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-rueckna hmestellen.

Защита данных
Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление личных данных на подлежащих утилизации отработанных устройствах.

Заявление о соответствии
Мы, Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям европейских директив 2015/53 /EU и 2011/65/ EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС см. на нашем веб-сайте
https://www.mibrofit.com/static/upload/file/20221020/1666256626983862.pdf

Основные параметры
Название: Умные часы Mibro Watch GS
Номинальная мощность: 5В⎓1А Макс.
Модель: XPAW008
Размеры: ф47 x 11.4мм
Рабочая частота: 2400-2483.5 МГц
Передача сигнала: ≤20 dbm
Емкость батареи: 460 мАч
Номинальное напряжение: 3.8 В
Запирающее напряжение зарядки: 4.35 В
Equipment requirements: Android 5.0 or iOS 10.0 and above

Производитель: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Адрес: RM1505, Tower C, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

Mibro Watch GS
User Manual

EN

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.

Product description
Packing list: Mibro Watch GS X 1, Quick Guide X 1,User manual X 1, Magnetic charger X 1.



① Home button　Turning On: Turning On: Long press the button for 2 seconds until the screen lights up
Turning Off: Long press the button for 2 seconds until the screen turns off
Return: Click
② Full touch display
③ Shortcut Button
④ Charging port (Positive)
⑤ Charging port(Negative)
⑥ Heart rate sensor

Connect the watch
①Please scan the QR code to download the "Mibro Fit" App.
②Please use "Mibro Fit" to scan the QR code for pairing.

Untie a watch
① Android system: select "Delete current device" in the APP to unbind the device.
②iOS system: select "Delete current device" in the App, and jump to the Bluetooth interface of mobile phone system according to the prompt,Select Ignore Current Device to unbind the device

mibro

Charging instructions
1. Do not charge in a humid environment;
2. Make sure that the metal contact on the watch body and magnetic charger are not dirty or corroded;
3. Please clean the metal contact on the back of the watch and the magnetic charger with a clean flannel regularly. Make sure that the contacts of the watch and the magnetic charger are in full contact to ensure normal charging;
4. This product is not equipped with a power adapter. In order to ensure the safety of your family and property, you can use a computer USB port or choose a power adapter with an output not exceeding 5V⎓1A when charging. Please purchase power adapters through formal channels, and never use low-quality and fake power adapters to avoid bursting or fire.

Features

Sports	Support 70 sports modes.
Data	Record the daily exercise data, including steps, distance, calories, activity duration, activity times
Heart rate	Detect heart rate anytime and anywhere, make scientific chart analysis, and record data of the recent 7 times of heart rate.
Blood oxygen	Detect blood oxygen anytime and anywhere, make scientific chart analysis to record data of therecent 7 times of blood oxygen.
Sleep	Intelligently monitor your sleep quality, give scientific analysis of sleep time, record data of the recent 7 days of sleep.
Pressure	Monitor the change of your stress value in a day and form an analysis icon.
Breath training	Different frequency and time can be set for respiratory adjustment training.
Music	The watch is connected to the mobile phone, you can control the music playing of the mobile phone.
Timer	Watch quick timer.
Alarm	Watch alarm clock setting function.
Search your phone	After connecting the phone, you can find the phone through the watch.
Stopwatch	Start the stopwatch function.
Weather	After connecting it to the mobile phone, you can synchronize the weather in the App.
Calculator	Watch mini calculator.
Compass	Watch compass function.
Calendar	Watch Gregorian calendar function.
Setting	Screen display setting, system menu switching, vibration mode, do not disturb mode, connecting mobile phone, language setting, power saving mode, factory recovery, restart, shutdown and other settings.

Trouble shooting and after sales regulations

Name	Bluetooth watch
Mibro Watch	1. Do not turn on; 2. The display screen is not lit or the touch screen is not functional; 3. Cannot be charged;

Non warranty regulations
1. Wear and dirt caused by users' use, such as scratches and color changes; Aswell as damage caused by contact with chemicalreagents, sharp objects, falling, extrusion and deformation.
2. Unauthorized maintenance, collision, misuse, negligence, abuse, water ingress, accidents, and failures caused by the use ofnon-standard accessories of the product.
3. Tearing, altering labels, forging anti-counterfeiting marks, etc.
4. Damage caused by force majeure.
5. Non compliance with performance faults listed in the performancefault table.

Attention instructions
1. The measurement results of this product are for reference only, not for any medical purpose or basis. Please follow the doctor'sinstructions and never make self-diagnosis and treatment based on the measurement results.
2. The waterproof grade of this product is 5ATM, but it is not against sea water, deep diving and long time soaking in water. At the same time, it doesn't prevent hot water, because steam will affect the watch.
3. The company reserves the right to modify the contents of this manual with out any notice. Some functions are different in the corresponding software version, which is normal.

Disposal of electrical and electronic equipment
The symbol of the crossed-out wheeled garbage can
Symbol on your product. The symbol of the crossed-out wheeled garbage can on your product, battery, or packaging is a reminder that all electronic products and batteries must be disposed of separately at the end of their life and should not be disposed of with other household waste. It is the user's responsibility to dispose of the device at an official collection point or service for the separate recycling of electrical and electronic equipment and batteries in accordance with the applicable local legislation (WEEE - Waste of Electrical & Electronic Equipment).

Options for Returning Old Devices
Owners of old devices may hand in these devices within the framework of the possibilities for the return or collection of old devices set up and available by public waste management authorities, to ensure proper disposal of the old devices. The following link provides an online list of collection and return points:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-rueckna hmestellen.

Data Protection
We would like to remind all end users of waste electrical and electronic device that you are responsible for deleting personal data on the waste devices to be disposed of.

Konformitätserklärung
Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., hereby declare that this device is in compliance with the essential requirements and other applicable provisions of European Directives 2015/53 /EU and 2011/65/ EU. For the full EU Declaration of Conformity, please refer to our website.
https://www.mibrofit.com/static/upload/file/20221020/1666256626983862.pdf

Specifications
Name: Mibro Watch GS
Input: 5V⎓1A Max.
Model: XPAW008
Size: φ47 x 11.4mm
Operational Frequency: 2400-2483.5MHz
signal transmission：≤20dBm
Battery capacity: 460mAh
Nominal voltage: 3.8V
Charging cut-off voltage: 4.35V
FCC ID: 2AXCI-XPAW011
Compatible with: Android 5.0 or iOS 10.0 and above

Manufacturer:　ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Address:　RM1505, Tower C, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

反面

Mibro Watch GS
Bedienungsanleitung

DE

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Beschreibung des Produkts
Packliste: Mibro Watch GS X 1, Quick GuideX1, Benutzerhandbuch X 1, Magnetisches Laden X 1.

Produktübersicht



① Starttaste　Einschalten: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet
Ausschalten: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm ausschaltet
Rückkehr: Anklicken
② Volles Touch-Bedienfeld
③ Schnelltaste
④ Anschluss zum Aufladen (Positiv)
⑤ Ladeanschluss (Negativ)
⑥ Herzfrequenz-Sensor

Verbinden Sie die Uhr
①Bitte scannen Sie den QR-Code, um die „Mibro Fit"-App herunterzuladen.(Wie in der rechten Abbildung gezeigt)
②Bitte verwenden Sie „Mibro Fit", um den QR-Code zum Koppeln zu scannen.

Binde eine Uhr auf
① Android-System: Wählen Sie "Aktuelles Gerät löschen" in der APP, um das Gerät zu lösen.
②iOS-System: wählen Sie "Aktuelles Gerät löschen" in der App, und springen Sie zur Bluetooth-Schnittstelle des Mobiltelefonsystems entsprechend der Aufforderung,Wählen Sie Aktuelles Gerät ignorieren aus, um die Verbindung zu trennen.

mibro

Aufladen
1.Laden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung auf.
2.Vergewissern Sie sich, dass die Metalloberfläche des Anschlusses am Gehäuse der Uhr und das magnetische Ladekabel nicht verschmutzt oder korrodiert sind.
3.Bitte reinigen Sie die Metallanschlussfläche auf der Rückseite der Uhr und das magnetische Ladekabel regelmäßig mit einem sauberen Waschlappen. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte der Uhr und des magnetischen Ladekabels in vollem Kontakt sind, um einen normalen Ladevorgang zu gewährleisten.
4.Dieses Produkt ist nicht mit einem Netzadapter ausgestattet. Um die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Eigentums zu gewährleisten, können Sie zum Aufladen einen USB-Anschluss des Computers verwenden oder ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von maximal 5V⎓1A wählen. Bitte kaufen Sie Netzadapter über offizielle Kanäle und vermeiden Sie die Verwendung von minderwertigen, gefälschten Netzadaptern, um ein Bersten oder Feuer zu vermeiden.

Funktionen

Sport	Unterstützt 70-Sportmodi.
Daten	Aufzeichnung der täglichen Trainingsdaten, einschließlich Schritte, Entfernung, Kalorien, Aktivitätsdauer, Aktivitätszeiten
Herzfrequenz	Erkennen Sie die Herzfrequenz jederzeit und überall, führen Sie eine wissenschaftliche Diagrammanalyse durch und zeichnen Sie die Daten der letzten 7 Zeitpunkte der Herzfrequenz auf
Sauerstoff im Blut	Erkennen Sie den Blutsauerstoffgehalt rund ûberall, führen Sie eine wissenschaftliche Diagrammanalyse durch und zeichnen Sie die Daten der letzten 7 Zeitpunkte des Blutsauerstoffs auf
Schlaf	Intelligente Überwachung Ihrer Schlafqualität, wissenschaftliche Analyse der Schlafzeit, Aufzeichnung der Daten der letzten 7 Tage Schlaf
Druck	Überwachen Sie den Wechsel Ihres Stressvertes an einem Tag und bilden Sie ein Analysesymbol.
Atmungstraining	Für das Atemtrainingsstraining können Sie verschiedene Frequenzen und Zeiten einstellen.
Kalender	Uhr mit gregorianischer Kalenderfunktion
Telefon	Sie können Anrufe auf der Uhr beantworten und tätigen, nachdem Sie das Telefon mit der Uhr verbunden haben.
Musikfernsteuerung	Sie können die Musikwiedergabe auf dem Handy steuern, nachdem Sie die Uhr mit dem Handy verbunden haben.
Timer	Schneller Timer der Uhr
Alarm	Einstellfunktionen des Weckers der Uhr
Wetter	Nachdem Sie die Uhr mit dem Handy verbunden haben, können Sie das Wetter in der App synchronisieren.
Suchen Sie Ihr Telefon	Nachdem Sie das Telefon angeschlossen haben, können Sie das Telefon über die Uhr finden.
Stoppuhr	Die Stoppuhr-Funktion
Rechner	Mini-Rechner der Uhr
Einstellung	Einstellung der Bildschirmanzeige, Umschalten des Systemmenüs, Vibrationsmodus, DND-Modus, Verbinden des Handys, Einstellung der Sprache, Energiesparmodus, Wiederherstellung ab Werk, Neustart, Herunterfahren und andere Einstellungen

Fehlerbehebung

Bezeichnung	Tabelle der Leistungsausfälle
Mibro Watch	1. Nicht einschalten; 2. Der Bildschirm leuchtet nicht oder der Touchscreen ist nicht funktionsfähig; 3. Kann nicht berechnet werden;

Ausschluss der Garantie
1. Verschleiß und Schmutz, die durch die Verwendung des Benutzers dazu führen, wie z.B. Kratzer und Farbwechsel, sowie künstliche Schäden, die durch den Kontakt mit chemischen Reagenzien, scharfen Gegenständen, Sturz, Extrusion und Verformung entstehen.
2. Unerlaubte Wartung, Kollision, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Wasereinritt, Unfälle und Fehler, die durch die Verwendung von nicht offiziellem Zubehör des Produkts dazu führen.
3. Abreißen, Verändern von Etiketten, Fälschen von Fälschungssschutzmarken usw.
4. Schäden durch höhere Gewalt.
5. Nichteinhaltung der in der Tabelle der Leistungsmängel aufgeführte Leistungsmängel.

Zusätzliche Hinweise
1. Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke oder als Grundlage geeignet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und stellen Sie niemals eine Selbstdiagnose und Behandlung auf der Grundlage der Messergebnisse.
2. Die Wasserdichtigkeit dieses Produkts beträgt 5 Atm, aber es ist nicht seewasser beständig und eignet sich nicht für tiefes Tauchen und langes Eintauchen in Wasser. Außerdem darf sie nicht in Kontakt mit dem heißen Wasser gebracht werden, da der Dampf die Uhr beeinträchtigt.
3. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen sind in der entsprechenden Softwareversion unterschiedlich, was normal ist.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern
Symbol auf Ihrem Produkt,
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, der Batterie oder der Verpackung soll Sie daran erinnern, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen und nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät über eine offizielle Sammelstelle oder einen Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien gemäß der geltenden lokalen Gesetzgebung (WEEE - Waste of Electrical & Electronic Equipment) zu entsorgen.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten können ihre Geräte im Rahmen der von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, so dass die ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte gewährleistet ist. Unter dem folgenden Link finden Sie ein Online-Verzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen:
https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-rueckna hmestellen

Datenschutz
Wir möchten alle Endnutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten darauf hinweisen, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten aus den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich sind.

Konformitätserklärung
Die Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät Mibro GS mit den wesentlichen Anforderungen und den entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.mibrofit.com/static/upload/file/20221020/1666256626983862.pdf

Spezifikationen
Bezeichnung: Mibro Watch GS
Nenneingang: 5V⎓1 A Max.
Modell: XPAW008
Abmessungen: ф47 x 11.4mm
Betriebsfrequenz: 2400-2483.5MHz
Signalübertragung: ≤20 dbm
Akku-Kapazität: 460mAh
Nennspannung: 3.8V
Abschaltspannung beim Laden: 4.35V
Kompatibel mit: Android 5.0 oder iOS 10.0 und höher

Hersteller: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Adresse: RM1505, Tower C, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China

Mibro Watch GS
Instrukcja obsługi

PL

Przed przystąpieniem do korzystania z produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i przechowuj ją w odpowiednim miejscu.

Opis produktu
Zawartość opakowania: Zegarek Watch GS × 1, krótka instrukcja × 1, instrukcja obsługi × 1, ładowarka magnetyczna × 1,



① Przycisk strony głównej Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aż zaświeci się ekran
Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aż ekran się wyłączy
Powrót: Kliknij
② Pełny dotykowy wyświetlacz
③ Przycisk skrótu
④ Gniazdo ładowania (dodatnie)
⑤ Gniazdo ładowania (ujemne)
⑥ Czujnik tętna

Podłącz zegarek
①Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikacja „Mibro Fit" .(Jak pokazano na prawym rysunku)
②Skorzystaj z aplikacji „Mibro Fit", aby zeskanować kod QR w celu sparowania.

Rozwiąż zegarek.
① System Android: wybierz "Usuń bieżące urządzenie" w aplikacji, aby odwiązać urządzenie.
②System IOS: wybierz "Usuń bieżące urządzenie" w aplikacji i przejdź do interfejsu Bluetooth systemu telefonu komórkowego zgodnie z zapytaniem, Wybierz Ignoruj bieżące urządzenie, aby odwiązać urządzenie

mibro

Instrukcje ładowania
1. Nie ładuj zegarka w wilgotnym środowisku;
2. Upewnij się, że metalowy styk na korpusie zegarka i ładowarce magnetycznej nie jest zabrudzony ani skorodowany;
3. Metalowy styk na tylnej powierzchni zegarka i ładowarce magnetycznej należy regularnie czyścić czystą myjką. Aby zapewnić normalne ładowanie, upewnij się, że styki zegarka i ładowarki magnetycznej całkowicie się stykają;
4. Ten produkt nie jest wyposażony w zasilacz. W celu zapewnienia bezpieczeństwa rodziny i mienia można użyć gniazda USB w komputerze lub wybrać zasilacz z wyjściem nieprzekraczającym wartości 5V⎓1 A podczas ładowania. Zasilacze należy nabywać za pośrednictwem formalnych kanałów; nie wolno korzystać z podrabianych lub niskiej jakości zasilaczy, w przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.

Wprowadzenie funkcji

sporty	Obsługa 70-ych trybów sportowych.
Dane ćwiczeń	Zapisuj codzienne dane ćwiczeń, w tym kroki, odległość, kalorie, czas trwania aktywności, czasy aktywności
Tętno	Wykrywaj tętno w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, rób naukowe analizy wykresów i zapisuj dane z